

**Схема подключения конвекторов к термостату E51.42/E91.42
с трёхступенчатой регулировкой скорости вращения вентиляторов
с блоком BT-500**

